











Workflow / Feature	Viewer	Field Data	Surface Modeling	Survey Intermediate	Survey Advanced	Site Modeling	Site Construction	Infrastructure Construction
レイヤーで選択	x	x	x	x	x	x	x	x
ポリゴン選択	x	x	x	x	x	x	x	x
ポイント選択	x	x	x	x	x	x	x	x
選択エクスプローラ	x	x	x	x	x	x	x	x
背面へ移動	x	x	x	x	x	x	x	x
最背面へ移動	x	x	x	x	x	x	x	x
制限ボックスの設定	x	x	x	x	x	x	x	x
メニューレイアウトの設定	x	x	x	x	x	x	x	x
サイド平面図 (サイドカメラビュー)	x	x	x	x	x	x	x	x
SiteVision AR exporter	x	x	x	x	x	x	x	x
Spectra Geospatial Origin Job File exporter	x	x	x	x	x	x	x	x
スナップモード	x	x	x	x	x	x	x	x
開始ページ	x	x	x	x	x	x	x	x
測点ビューイメージフィルタ	x	x	x	x	x	x	x	x
保存された測定レポート	x	x	x	x	x	x	x	x
面スライス表示	x	x	x	x	x	x	x	x
Tile Sequence Viewer	x	x	x	x	x	x	x	x
グリッドラインの切替え	x	x	x	x	x	x	x	x
ラインマーキングの切替え	x	x	x	x	x	x	x	x
表示切替え	x	x	x	x	x	x	x	x
Z-Axis切替え	x	x	x	x	x	x	x	x
上	x	x	x	x	x	x	x	x
ツアーとチュートリアル	x	x	x	x	x	x	x	x
.track File エクスポート	x	x	x	x	x	x	x	x
軌道のプロット	x	x	x	x	x	x	x	x
軌道設定	x	x	x	x	x	x	x	x
Trimble Access Services	x	x	x	x	x	x	x	x
Trimble Clarity	x	x	x	x	x	x	x	x
Trimble マップなし	x	x	x	x	x	x	x	x
Trimble マップ衛星	x	x	x	x	x	x	x	x
Trimble マップ通り	x	x	x	x	x	x	x	x
Trimble マップ地形	x	x	x	x	x	x	x	x
Trimble Sync	x	x	x	x	x	x	x	x
Trimble Sync Manager™	x	x	x	x	x	x	x	x
元に戻す	x	x	x	x	x	x	x	x
ユーザプロフィールマネージャ	x	x	x	x	x	x	x	x
最後に使用した3Dプリセットを表示	x	x	x	x	x	x	x	x
カメライメージ表示	x	x	x	x	x	x	x	x
表示フィルタマネージャ	x	x	x	x	x	x	x	x
ミッション軌道の表示 (軌道の切替え)	x	x	x	x	x	x	x	x
ウォークスルー	x	x	x	x	x	x	x	x
Web Map Service	x	x	x	x	x	x	x	x
WorksManager	x	x	x	x	x	x	x	x
WorksManager 設計マネージャ	x	x	x	x	x	x	x	x
WorksManager 設計ステータス	x	x	x	x	x	x	x	x
WorksManager 現場データをUSBへ	x	x	x	x	x	x	x	x
WorksManager プロジェクト	x	x	x	x	x	x	x	x
WorksManager 作業指示	x	x	x	x	x	x	x	x
WorksOS	x	x	x	x	x	x	x	x
作業指示エディタ	x	x	x	x	x	x	x	x
作業指示レポート	x	x	x	x	x	x	x	x
作業指示レポート	x	x	x	x	x	x	x	x
作業指示サマリ	x	x	x	x	x	x	x	x
ワークフローガイド	x	x	x	x	x	x	x	x
FXLを CSVに書き込む	x	x	x	x	x	x	x	x
ズーム	x	x	x	x	x	x	x	x
ズーム範囲	x	x	x	x	x	x	x	x
ズームイン	x	x	x	x	x	x	x	x
ズームアウト	x	x	x	x	x	x	x	x
精密ズーム	x	x	x	x	x	x	x	x
選択の追加/削除		x	x	x	x	x	x	x
高度な選択		x	x	x	x	x	x	x
杭打ちコリドーレポート		x	x	x	x	x	x	x
杭打ちレポート		x	x	x	x	x	x	x
杭打ち適合性レポート		x	x	x	x	x	x	x
ブレークライン		x	x	x	x	x	x	x
座標系の変更		x	x	x	x	x	x	x
ラインの切り取り		x	x	x	x	x	x	x
水準ファイルを組み合わせる		x	x	x	x	x	x	x
座標系の比較レポート		x	x	x	x	x	x	x
オブジェクトのコピー		x	x	x	x	x	x	x
円弧の作成		x	x	x	x	x	x	x
ブロックの作成		x	x	x	x	x	x	x

Workflow / Feature	Viewer	Field Data	Surface Modeling	Survey Intermediate	Survey Advanced	Site Modeling	Site Construction	Infrastructure Construction
境界作成		X	X	X	X	X	X	X
円作成		X	X	X	X	X	X	X
依存ポイントの作成		X	X	X	X	X	X	X
ラインストリングの作成		X	X	X	X	X	X	X
プロットボックスの作成		X	X	X	X	X	X	X
ポイントの作成		X	X	X	X	X	X	X
ポリゴンの作成		X	X	X	X	X	X	X
ポリラインの作成		X	X	X	X	X	X	X
四角形の作成		X	X	X	X	X	X	X
テキストの作成		X	X	X	X	X	X	X
3ポイント円を作成		X	X	X	X	X	X	X
3ポイント長方形を作成		X	X	X	X	X	X	X
測地グリッド		X	X	X	X	X	X	X
ラインセグメントの削除		X	X	X	X	X	X	X
交差形状を検出		X	X	X	X	X	X	X
冗長後視を無効化		X	X	X	X	X	X	X
ラインの等分割		X	X	X	X	X	X	X
編集		X	X	X	X	X	X	X
依存ポイントの編集		X	X	X	X	X	X	X
ラインストリングの編集		X	X	X	X	X	X	X
テキストの編集		X	X	X	X	X	X	X
分解		X	X	X	X	X	X	X
ポイントの分解		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート LAZ Point Clouds		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート Applanix™ Smartbase フォーマット		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート BlueBook フォーマット		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート Digital Fieldbook Job File		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート E57 Point Clouds		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート E57 Structured		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート ESRI Shapefile フォーマット		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート Field Surveyor V2 Job File		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート フォーマット 編集or		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート Google KML/KMZ フォーマット		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート IFC		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート Inframodel File		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート KOF Vector Data File		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート LandXML File		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート LAS Point Clouds		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート POD Point Clouds		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート PTS Point Clouds		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート PTX Point Clouds		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート RCP Point Clouds (Autodesk Recap)		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート RINEX フォーマット		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート SDMS フォーマット		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート SOSI フォーマット		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート Trajectory CSV File		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート TRB file		X	X	X	X	X	X	X
エクスポート TTM File		X	X	X	X	X	X	X
外部処理サービス		X	X	X	X	X	X	X
特徴属性のエクスポート		X	X	X	X	X	X	X
特徴コード処理レポート		X	X	X	X	X	X	X
Geodatabase XML exporter		X	X	X	X	X	X	X
ジオイドのサブグリッド		X	X	X	X	X	X	X
Google Earth™		X	X	X	X	X	X	X
インポート Blocks		X	X	X	X	X	X	X
ブロックの挿入		X	X	X	X	X	X	X
インポート ESRI Shapefile フォーマット		X	X	X	X	X	X	X
ポイントをジオメトリに統合		X	X	X	X	X	X	X
逆		X	X	X	X	X	X	X
逆計算結果レポート		X	X	X	X	X	X	X
ラインの結合		X	X	X	X	X	X	X
水準exportor		X	X	X	X	X	X	X
水準レポート		X	X	X	X	X	X	X
ラインスタイルマネージャ		X	X	X	X	X	X	X
ラインタイプエディタ		X	X	X	X	X	X	X
局所現場設定		X	X	X	X	X	X	X
平均角レポート		X	X	X	X	X	X	X
平均角残差		X	X	X	X	X	X	X
ポイントのマージ		X	X	X	X	X	X	X
オブジェクトをミラー化		X	X	X	X	X	X	X

Workflow / Feature	Viewer	Field Data	Surface Modeling	Survey Intermediate	Survey Advanced	Site Modeling	Site Construction	Infrastructure Construction
オブジェクトの移動		X	X	X	X	X	X	X
測点の移動		X	X	X	X	X	X	X
オブジェクトに名前を付ける		X	X	X	X	X	X	X
特徴スプレッドシート		X	X	X	X	X	X	X
新しいレイヤー		X	X	X	X	X	X	X
New Occupation スプレッドシート		X	X	X	X	X	X	X
オブティカルスプレッドシート		X	X	X	X	X	X	X
新しいポイントスプレッドシート		X	X	X	X	X	X	X
ベクトルスプレッドシート		X	X	X	X	X	X	X
ラインのオフセット		X	X	X	X	X	X	X
ページ設定		X	X	X	X	X	X	X
パイプラインの属性		X	X	X	X	X	X	X
ポイント比較レポート		X	X	X	X	X	X	X
ポイント微分レポート		X	X	X	X	X	X	X
ポイントリストレポート		X	X	X	X	X	X	X
ポイントシンボル		X	X	X	X	X	X	X
印刷		X	X	X	X	X	X	X
印刷プレビュー		X	X	X	X	X	X	X
特徴コードの処理		X	X	X	X	X	X	X
処理サービス		X	X	X	X	X	X	X
プロジェクト計算レポート		X	X	X	X	X	X	X
TCCへ公開		X	X	X	X	X	X	X
ブロックのバージ		X	X	X	X	X	X	X
品質保証レポート		X	X	X	X	X	X	X
関連ファイル		X	X	X	X	X	X	X
レイヤーオブジェクト		X	X	X	X	X	X	X
ポイントの名前の変更		X	X	X	X	X	X	X
名前が変更されたポイントリスト		X	X	X	X	X	X	X
レポートオプション		X	X	X	X	X	X	X
オブジェクトの回転		X	X	X	X	X	X	X
現場として保存		X	X	X	X	X	X	X
オブジェクトの縮尺		X	X	X	X	X	X	X
高度範囲で選択		X	X	X	X	X	X	X
重複ポイント選択		X	X	X	X	X	X	X
観測選択		X	X	X	X	X	X	X
Select Points by Vector		X	X	X	X	X	X	X
未処理のセッション選択		X	X	X	X	X	X	X
現場座標への変換		X	X	X	X	X	X	X
現場座標への変換レポート		X	X	X	X	X	X	X
データサービスの開始		X	X	X	X	X	X	X
Station Panorama exporter		X	X	X	X	X	X	X
シンボルエディタ		X	X	X	X	X	X	X
シンボルマネージャ		X	X	X	X	X	X	X
TDX エクスポート		X	X	X	X	X	X	X
テキストスタイルマネージャ		X	X	X	X	X	X	X
TopoDOT エクスポート - Terrestrial Scan Data		X	X	X	X	X	X	X
トータルステーションエディタ		X	X	X	X	X	X	X
ベクトルリストレポート		X	X	X	X	X	X	X
GISに特徴を書き込む		X	X	X	X	X	X	X
X7 export to TMX		X	X	X	X	X	X	X
凡例の追加			X	X	X	X	X	X
面テクスチャを追加			X	X	X	X	X	X
ポイントクラウド領域への追加			X	X	X	X	X	X
面境界の追加と削除			X	X	X	X	X	X
面メンバーの追加と削除			X	X	X	X	X	X
線形エディタ			X	X	X	X	X	X
線形ジオメトリレポート			X	X	X	X	X	X
線形に追加			X	X	X	X	X	X
トラッキングされたラインを追加			X	X	X	X	X	X
領域/長さ/カウントレポート			X	X	X	X	X	X
ポイントの網平均			X	X	X	X	X	X
大きなポイントサイズ			X	X	X	X	X	X
Blended Display			X	X	X	X	X	X
高度の変更			X	X	X	X	X	X
グローバル座標系からローカル座標系へ変更			X	X	X	X	X	X
ローカル座標系からグローバル座標系へ変更			X	X	X	X	X	X
切り取り選択			X	X	X	X	X	X
切り取り未選択			X	X	X	X	X	X
標高で色を設定			X	X	X	X	X	X
領域の色			X	X	X	X	X	X
杭打ちポイントを変換			X	X	X	X	X	X
CADポイントの変換			X	X	X	X	X	X



Workflow / Feature	Viewer	Field Data	Surface Modeling	Survey Intermediate	Survey Advanced	Site Modeling	Site Construction	Infrastructure Construction
グローバル座標系からローカル座標系へ変換			X	X	X	X	X	X
ローカル座標系からグローバル座標系へ変換			X	X	X	X	X	X
保存された横断表示をコピー			X	X	X	X	X	X
縦断表示にコピー			X	X	X	X	X	X
線形作成			X	X	X	X	X	X
GENIO 6D文字列から線形作成			X	X	X	X	X	X
ブレークラインの作成			X	X	X	X	X	X
スキャンポイントからCADポイント作成			X	X	X	X	X	X
複合面を作成			X	X	X	X	X	X
指定高度の等高線作成			X	X	X	X	X	X
等高線作成			X	X	X	X	X	X
切土/盛土図の作成			X	X	X	X	X	X
ハッチの作成			X	X	X	X	X	X
水平線形ラベルの作成			X	X	X	X	X	X
ポイントからラインストリングを作成			X	X	X	X	X	X
平面の作成			X	X	X	X	X	X
ポイントクラウド領域の作成			X	X	X	X	X	X
間隔でポイントを作成			X	X	X	X	X	X
CADからポイントを作成			X	X	X	X	X	X
プロファイルプロキシの作成			X	X	X	X	X	X
指定高度のクイック等高線作成			X	X	X	X	X	X
クイック等高線の作成			X	X	X	X	X	X
保存された横断表示を作成			X	X	X	X	X	X
面作成			X	X	X	X	X	X
面横断面作成			X	X	X	X	X	X
面の線のブレークラインの作成			X	X	X	X	X	X
面高度グリッドの作成			X	X	X	X	X	X
面交点の作成			X	X	X	X	X	X
面の交差ラインの作成			X	X	X	X	X	X
面縦断作成			X	X	X	X	X	X
面結合の作成			X	X	X	X	X	X
容量グリッドの作成			X	X	X	X	X	X
コリドー地層の定義			X	X	X	X	X	X
面の高密度化			X	X	X	X	X	X
面上にオブジェクトを投影			X	X	X	X	X	X
切り盛りレポート			X	X	X	X	X	X
線形ラベルの編集			X	X	X	X	X	X
色マッピングの編集			X	X	X	X	X	X
複合面の編集			X	X	X	X	X	X
ヒートマップの色の編集			X	X	X	X	X	X
エクスポート GVX File フォーマット			X	X	X	X	X	X
エクスポート 線形からRXL Road フォーマット			X	X	X	X	X	X
エクスポート 地表面からRXL Road フォーマット			X	X	X	X	X	X
ポイントサイズ最大			X	X	X	X	X	X
フィレット/面取り			X	X	X	X	X	X
完成した舗装レポート			X	X	X	X	X	X
完成した地表面レポート			X	X	X	X	X	X
地形モデルの平坦化			X	X	X	X	X	X
ジオメトリレポート			X	X	X	X	X	X
全てのポイントを取得			X	X	X	X	X	X
未使用のポイント取得			X	X	X	X	X	X
選択のみ表示			X	X	X	X	X	X
選択を非表示			X	X	X	X	X	X
横断線形ラベルの作成			X	X	X	X	X	X
ポイントサイズ大			X	X	X	X	X	X
プロパティの一致			X	X	X	X	X	X
土量計算			X	X	X	X	X	X
ポイントサイズ中			X	X	X	X	X	X
ジオメトリクスのマージ			X	X	X	X	X	X
領域のマージ			X	X	X	X	X	X
面のマージ			X	X	X	X	X	X
オブジェクトの移動/回転/縮尺			X	X	X	X	X	X
ポイントでのオブジェクトの移動/回転/縮尺			X	X	X	X	X	X
MSI レポート			X	X	X	X	X	X
視点方向を考慮して陰影を表示			X	X	X	X	X	X
Number of loaded points (display Options)			X	X	X	X	X	X
舗装適合性レポート			X	X	X	X	X	X
ポイントクラウドレンダリング設定			X	X	X	X	X	X
面に対するポイント			X	X	X	X	X	X
面に対するポイントレポート			X	X	X	X	X	X
REB 21.003 容量レポート			X	X	X	X	X	X
REB 21.033 リニア面積領域レポート			X	X	X	X	X	X
REB 22.013 Prismatic 容量レポート			X	X	X	X	X	X

Workflow / Feature	Viewer	Field Data	Surface Modeling	Survey Intermediate	Survey Advanced	Site Modeling	Site Construction	Infrastructure Construction
REB 23.003 計算レポート			X	X	X	X	X	X
REBツール			X	X	X	X	X	X
線形ラベルの再構築			X	X	X	X	X	X
等高線の再構築			X	X	X	X	X	X
面の再構築			X	X	X	X	X	X
ポイントクラウド領域のレンダリング			X	X	X	X	X	X
色分けされた反射強度を使用したポイントクラウド領域のレンダリング			X	X	X	X	X	X
グレースケール反射強度を使用したポイントクラウド領域のレンダリング			X	X	X	X	X	X
領域の色を使用したポイントクラウド領域のレンダリング			X	X	X	X	X	X
スキャンの色を使用したポイントクラウド領域のレンダリング			X	X	X	X	X	X
標高を使用したポイントクラウド領域のレンダリング			X	X	X	X	X	X
ツールカラーを使用したポイントクラウド領域のレンダリング			X	X	X	X	X	X
RenderByBlendedIntensity			X	X	X	X	X	X
レンダリング設定			X	X	X	X	X	X
RenderPointCloudSwitch			X	X	X	X	X	X
全て復元			X	X	X	X	X	X
領域の復元			X	X	X	X	X	X
ポイントクラウド領域のサンプリング			X	X	X	X	X	X
ポイントクラウドのサンプリング			X	X	X	X	X	X
類似を選択			X	X	X	X	X	X
ライン高度の設定			X	X	X	X	X	X
3D面の圧縮			X	X	X	X	X	X
ポイントサイズ小			X	X	X	X	X	X
レイヤーの標準化			X	X	X	X	X	X
保存された横断表示エディタ			X	X	X	X	X	X
面情報レポート			X	X	X	X	X	X
面三角形のスワップ			X	X	X	X	X	X
ポイントサイズの切替え			X	X	X	X	X	X
領域アウトラインの追跡			X	X	X	X	X	X
面の縁のトリミング			X	X	X	X	X	X
ラインの短縮/延長			X	X	X	X	X	X
Trimble Access Roads Strings			X	X	X	X	X	X
Trimble Access Roads RXL Templates			X	X	X	X	X	X
About Quadri				X	X	X	X	X
イメージ境界の追加と削除				X	X	X	X	X
参照ファイルの追加				X	X	X	X	X
網平均の実行				X	X	X	X	X
トラバースの平均化				X	X	X	X	X
ALTA/NSPS 対応の相対許容レポート				X	X	X	X	X
ベースライン処理レポート				X	X	X	X	X
3Dキャプチャ				X	X	X	X	X
イメージのキャプチャ				X	X	X	X	X
平均結果をクリア				X	X	X	X	X
処理結果をクリア				X	X	X	X	X
現場座標への変換のクリア				X	X	X	X	X
Clear Task - Quadri				X	X	X	X	X
網平均結果をクリア				X	X	X	X	X
表示をクリップボードにコピー				X	X	X	X	X
角度寸法の作成				X	X	X	X	X
カスタムレポート作成				X	X	X	X	X
引き出し線の作成				X	X	X	X	X
ラインラベルテーブルの作成				X	X	X	X	X
長さ寸法の作成				X	X	X	X	X
ポイントラベルテーブルの作成				X	X	X	X	X
ポリゴンラベルテーブルの作成				X	X	X	X	X
CreateTask - Quadri				X	X	X	X	X
寸法スタイルマネージャ				X	X	X	X	X
ベースラインの無効化				X	X	X	X	X
セッションの無効化				X	X	X	X	X
軌道の無効化				X	X	X	X	X
カスタムレポートの編集				X	X	X	X	X
寸法の編集				X	X	X	X	X
ラベルテーブルの編集				X	X	X	X	X
ベースラインの有効化				X	X	X	X	X
セッションの有効化				X	X	X	X	X
軌道の有効化				X	X	X	X	X
Explode Text				X	X	X	X	X
Find and Replace				X	X	X	X	X

Workflow / Feature	Viewer	Field Data	Surface Modeling	Survey Intermediate	Survey Advanced	Site Modeling	Site Construction	Infrastructure Construction
Flip an Azimuth Bearing Label				X	X	X	X	X
連続の強制				X	X	X	X	X
ジオリファレンスイメージ				X	X	X	X	X
ジオリファレンスベクトルPDF				X	X	X	X	X
GNSSループ閉合				X	X	X	X	X
GNSSループ閉合結果レポート				X	X	X	X	X
インポート Vector PDF Data				X	X	X	X	X
イメージの挿入				X	X	X	X	X
インターネットダウンロード				X	X	X	X	X
ラインにラベルを設定				X	X	X	X	X
ポイントのラベルを設定				X	X	X	X	X
ポリゴンにラベルを設定				X	X	X	X	X
ラベルスタイルマネージャ				X	X	X	X	X
ラベルテーブルスタイルマネージャ				X	X	X	X	X
ラベル設定縮尺係数				X	X	X	X	X
Map Objects				X	X	X	X	X
網平均レポート				X	X	X	X	X
時間ベースの表示				X	X	X	X	X
Offset Slope				X	X	X	X	X
Pavement Conformance Report (Advanced)				X	X	X	X	X
イメージの配置				X	X	X	X	X
ベースラインの処理				X	X	X	X	X
Quadri Settings				X	X	X	X	X
Receive from Quadri				X	X	X	X	X
Select Task - Quadri				X	X	X	X	X
RTX-PPIに送信				X	X	X	X	X
Send to Quadri				X	X	X	X	X
セッションエディタ				X	X	X	X	X
Show Map				X	X	X	X	X
Slope Intersection				X	X	X	X	X
String Report				X	X	X	X	X
Swap Label Sides				X	X	X	X	X
背景図の切り替え				X	X	X	X	X
トラバース平均化レポート				X	X	X	X	X
最適フィットライン					X	X	X	X
シートの構築					X	X	X	X
Camera Calibration					X	X	X	X
カメラ補正チェックレポート					X	X	X	X
Combine Surfaces					X	X	X	X
シートにコピー					X	X	X	X
コリドー定義レポート					X	X	X	X
コリドー土積レポート					X	X	X	X
3D PDF作成					X	X	X	X
複合ジオメトリの作成					X	X	X	X
COGOの作成					X	X	X	X
コリドーの作成					X	X	X	X
コリドー面の作成					X	X	X	X
カスタムシートの作成					X	X	X	X
動的表示の作成					X	X	X	X
動的表示境界コレクションの作成					X	X	X	X
ポイントクラウドからラインストリングの作成					X	X	X	X
図面セットの作成					X	X	X	X
測点オフセットポイントの作成					X	X	X	X
ポイントクラウド作成(non-Aerial)					X	X	X	X
射影面の作成					X	X	X	X
クイックプロファイルの作成					X	X	X	X
半径面を作成					X	X	X	X
画像矯正の作成					X	X	X	X
縮尺バーの作成					X	X	X	X
共有可能な勾配テーブルを作成					X	X	X	X
シートセットの作成					X	X	X	X
測斜面を作成					X	X	X	X
サブテンプレートの作成					X	X	X	X
基準ファイルから地表面を作成する					X	X	X	X
トンネル点検マップの作成					X	X	X	X
深度平面を定義					X	X	X	X
動的表示境界コレクションを削除					X	X	X	X
領域分割					X	X	X	X
二重配分					X	X	X	X
二重配分レポート					X	X	X	X
製図テンプレート					X	X	X	X
動的表示コレクション					X	X	X	X
コリドーの編集					X	X	X	X



Workflow / Feature	Viewer	Field Data	Surface Modeling	Survey Intermediate	Survey Advanced	Site Modeling	Site Construction	Infrastructure Construction
路床平均を構成							X	X
運搬道路に変換							X	X
ボーリング柱状図の作成							X	X
現場改善領域を作成							X	X
コリドーボーリング柱状図の作成							X	X
土工現場の作成							X	X
運搬道路の作成							X	X
現場土積分析の作成							X	X
保存された横断表示をCADから作成							X	X
カスタムテイクオフレポート							X	X
デジタルボダンプロファイルのカスタマイズ							X	X
対象領域の定義							X	X
現場材料の定義							X	X
地層の定義							X	X
表層剥土領域を定義							X	X
等高線のデジタル							X	X
横断面のデジタル							X	X
ラインストリングのデジタル							X	X
基礎のデジタル							X	X
デジタルのセットアップ							X	X
切り盛り概要							X	X
ボーリング柱状図の編集							X	X
コリドーボーリング柱状図の編集							X	X
現場土積分析の編集							X	X
エクスポート Site Mass Haul Plan VCL ファイル							X	X
現場領域を識別							X	X
土積バランス表示							X	X
土積エディタ							X	X
材料加工レポート							X	X
現場領域の名前ラベルを設定							X	X
測点/オフセット表示							X	X
余掘り							X	X
土積分析の更新							X	X
現場土積レポート							X	X
テイクオフレポート							X	X
横断の追跡							X	X
余剥表層を使用							X	X
現場改善領域を検証							X	X
土積の自動バランス								X
すべての材料の土積で自動バランス処理を実行								X
バランスラインレポート								X
グレードポイントで土積バランス								X
Check Intersection Geometry								X
土積バランスをクリア								X
コリドー土積寸法								X
コリドー土積レポート								X
コリドー土積分析の作成								X
袋小路を作成								X
運搬範囲の作成								X
交点の作成								X
土積バリアの作成								X
現場土積エクスポートの作成								X
現場土積インポートの作成								X
ゾーン命名設定の編集								X
エクスポート 土積プラン								X
エクスポート TILOS Mass Haul XML File								X
交点テンプレートのロード								X
Paste Properties								X
交点テンプレートの保存								X
Select Child Lines								X

Transforming the Way the World Works



Workflow / Feature	Aerial Photo-grammetry	ANZ Toolbox	Drilling Piling Dynamic Compaction	GIS	Mobile Mapping	MM MX9 Laser Correction	Monitoring	Scanning	Tunneling	Utility Modeling
Reorder By Selection Order		x								
Reverse Lines		x								
Set Line Direction		x								
Set Point Description		x								
Set Sewerage Connection Attributes v4.2 + v5.01		x								
Set Vertex Text		x								
Show Line Direction Options		x								
String Conformance Report		x								
Surface Area Report Tool		x								
Surface Cleanup		x								
UnlinkLinestring		x								
Utilities Autodraft		x								
Utility Conformance Report		x								
Utility Node To BIM Object		x								
Validate ADAC		x								
穿孔プランに穿孔を追加			x							
打撃数レポート			x							
杭IDの変更			x							
穿孔プランの作成			x							
動圧密プランの作成			x							
手動穿孔プランの作成			x							
新しいバージョンの作成			x							
杭の作成			x							
杭打ちプランの作成			x							
ポイント位置に杭を作成			x							
穿孔品質レポート			x							
動圧密品質レポート			x							
穿孔プランの編集(再構築)			x							
杭タイプの編集			x							
エクスポート DPS900 穿孔プラン			x							
エクスポート DPS900 動圧密プラン			x							
エクスポート DPS900 杭打ちプラン			x							
出来形穿孔ポイントの生成			x							
設計ポイントの生成			x							
IREDES Drillplan exporter			x							
杭タイプの管理			x							
杭打ち品質レポート			x							
穿孔プランの再構築			x							
杭打ちプランの再構築			x							
IDでの孔の選択			x							
GIS接続を追加				x						
エクスポート ESRI File Geodatabase				x						
GISスキーマを取得				x						
GIS接続マネージャ				x						
インポート .cor ファイル				x						
インポート ESRI File Geodatabase				x						
メタデータのマッピング				x						
GISからの特徴の読み取り				x						
GIS接続を解除				x						
GISIに特徴を書き込む				x						
新規プロジェクトの追加					x					
Batch Register Run to Run					x					
Execute Batch					x					
エクスポート モバイルマッピングキャリブレーション					x					
エクスポート MX50 to Solv3D					x					
エクスポート MX50 to TMX					x					
エクスポート MX50 to TopoDOT					x					
エクスポート Project Parameters					x					
Extract Classified Point Cloud Regions	x							x	x	
PFIXの生成					x					
スキャンの生成					x					
インポート モバイルマッピングキャリブレーション					x					
LAS エクスポート with Timestamp					x					
モバイルマッピングレポート					x					
バッチファイルを開く					x					
Process RAW Trajectory Data					x					
モバイルマッピングスキャンの登録					x					





Workflow / Feature	Aerial Photo-grammetry	ANZ Toolbox	Drilling Piling Dynamic Compaction	GIS	Mobile Mapping	MM MX9 Laser Correction	Monitoring	Scanning	Tunneling	Utility Modeling
垂直トンネルオフセットの編集									x	
エクスポート SCS900 Tunnel XML File									x	
エクスポート TXL									x	
分類されたトンネル領域の抽出									x	
インポート TXL									x	
出来形トンネルメッシュの再構築									x	
トンネルポイントの選択									x	
トンネル出来形レポート (最適円)									x	
トンネル ASCII レポート									x	
トンネル収束レポート									x	
トンネル点検レポート									x	
トンネル点検ビュー									x	
トンネルセットアウト出来形レポート									x	
トンネルビュー									x	
パイプの作成										x
側溝面を作成										x
ユーティリティラインの作成										x
ユーティリティネットワークの作成										x
ユーティリティノードの作成										x
ユーティリティ配線・配管を作成										x
側溝テンプレートの編集										x
ユーザー定義ユーティリティ形状の編集										x
ユーティリティ配線・配管の編集										x
側溝テンプレートの挿入										x
ユーティリティノードの挿入										x

Transforming the Way the World Works