


チルトローテータ「アタッチメントチルトが測定範囲外です」と表示される場合

サイテックサポートセンター
2025年8月



Dealership Name


YOUR CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROVIDER

チルトローテータ（他アタッチメント）で『アタッチメントチルトが測定範囲外です』と表示される

- 「アタッチメントチルトが測定範囲外です」の表示は下記の条件で表示されま
す。
 - ① 傾斜軸のピッチ角が 70° を超えた場合
 - ② チルトバケットのロール角度が $\pm 70^{\circ} \sim 110^{\circ}$ になる場合
 - ③ IMUセンサーの加速制限を超えた場合
- 「測定範囲外」のメッセージが表示された場合は、傾斜軸を水平から 70° 未満
に戻してください。
- 「測定範囲外」では、マシンコントロールが効きませんし、正確な座標も表示さ
れませんのでご注意ください


Dealership Name

1) 傾斜軸のピッチ角が70° を超えた場合




傾斜軸が水平

傾斜軸が70° を超える



2) チルトバケットのロール角度が ±70°~110° になる場合



- 左の図のように、車体の中心ラインから70°を超え、110°の範囲（図の×印）はエラー表示となります

